

Réf. **041318**

La protection anti-arc 12 V préserve l'électronique embarquée du véhicule en absorbant les surtensions pendant les opérations de soudage ou interventions sur le véhicule.



SIMPLE D'UTILISATION

Se raccorde au + et au - de la batterie du véhicule.

FONCTIONNEMENT

LED verte allumée :

- Fonctionnement normal, la protection est active

LED rouge allumée + avertisseur sonore :

- La protection anti-arc vient d'absorber une surtension trop importante et le véhicule n'est plus protégé. Il est nécessaire de remplacer la protection anti-arc pour bénéficier de nouveau d'une protection contre les surtensions.



MADE IN PRC

NOTE :