

Réf. 055148

TBP 500

TESTEUR DE BATTERIE

12V

Pour Batteries au plomb de 10 à 160 Ah

Fonctions :

- Teste la capacité de démarrage de la batterie
- Indique l'état (*bon ou mauvais*) de la batterie
- Teste le niveau de charge de la batterie
- Teste la tension de l'alternateur.
Il détecte s'il y a un problème dans le circuit de charge du véhicule pouvant endommager la batterie ou l'électronique de bord



Made in PRC



Dimensions en cm : 27 x 26 x 13

Poids : 8 kg

