

Tolérances , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
			dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
d	D	T	C	C ₀	P ₀			kg	-
mm			kN		kN	tr/min			
15	42	14,25	22,4	20	2,08	13000	18000	0,095	30302 J2
17	40	13,25	19	18,6	1,83	13000	18000	0,075	30203 J2
17	47	15,25	28,1	25	2,75	12000	16000	0,13	30303 J2
17	47	20,25	34,7	33,5	3,65	11000	16000	0,17	32303 J2/Q
20	42	15	24,2	27	2,7	12000	16000	0,097	32004 X/Q
20	47	15,25	27,5	28	3	11000	15000	0,12	30204 J2/Q
20	52	16,25	34,1	32,5	3,6	11000	14000	0,17	30304 J2/Q
20	52	22,25	44	45,5	5	10000	14000	0,23	32304 J2/Q
22	44	15	25,1	29	2,85	11000	15000	0,10	32022 X
25	47	15	27	32,5	3,25	11000	14000	0,11	32005 X/Q
25	52	16,25	30,8	33,5	3,45	10000	13000	0,15	30205 J2/Q
25	52	19,25	35,8	44	4,65	9500	13000	0,19	32205 BJ2/Q
25	52	22	47,3	56	6	10000	13000	0,23	33205/Q
25	62	18,25	44,6	43	4,75	9000	12000	0,26	30305 J2
25	62	18,25	38	40	4,4	7500	11000	0,26	31305 J2
25	62	25,25	60,5	63	7,1	8000	12000	0,36	32305 J2
28	52	16	31,9	38	4	10000	13000	0,15	32028 X/Q
28	58	17,25	38	41,5	4,4	9000	12000	0,25	30228 J2
28	58	20,25	41,8	50	5,5	8500	12000	0,25	32228 BJ2/Q
30	55	17	35,8	44	4,55	9000	12000	0,17	32006 X/Q
30	62	17,25	40,2	44	4,8	8500	11000	0,23	30206 J2/Q
30	62	21,25	49,5	58,5	6,55	8000	11000	0,30	32206 BJ2/QCL7CVA606
30	62	21,25	50,1	57	6,3	8500	11000	0,28	32206 J2/Q
30	62	25	64,4	76,5	8,5	7500	11000	0,37	33206/Q
30	72	20,75	56,1	56	6,4	7500	10000	0,39	30306 J2/Q